



<http://www.af-asahi.co.jp>

AD-01ナックルバイザー取扱・取付説明書

適応機種：スズキ車 アドレスV 125 / G

- 販売店様へ
この取扱・取付説明書は、必ずお客様にお渡し下さい。
- お客様へ
この取扱・取付説明書は必ず保管してください。

このたびは、AFナックルバイザーをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、この取扱説明書をお読みいただき、いつも手元に置いて、正しい取扱方法により
永くご愛用くださるようお願い申し上げます。

部品構成表

No.	部品名	Q T Y
①	ナックルバイザー	1
②	取扱・取付説明書	1

ナックルバイザー取扱について

注意

- ナックルバイザーが汚れた場合は多量の水をかけながら柔らかい布か、スポンジで拭いてください。
ナックルバイザーは、傷つきやすいのでブラシなどの洗浄は避けてください。
- ナックルバイザーの汚れがひどいときは、中性洗剤を使用してください。
酸性洗剤、アルカリ性洗剤、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤でのお手入れは避けてください。
またバッテリー液、ブレーキフルードがナックルバイザーに付着しないようにしてください。
ナックルバイザーのプラスチックを損傷します。
- ボディカバー（車体カバー）をかぶせた状態で駐車する場合は、日陰の風通しの良い場所を選んでください。
ボディカバー（車体カバー）をかぶせて高温下に駐車しますとカバー内に熱がこもり、ナックルバイザーが
変形する場合があります。
- ボディカバー（車体カバー）を使用の際は、ナックルバイザーに無理な力がかからないものをご使用ください。
小さなものを無理にかけますと、ナックルバイザーが変形したり、折れたりする場合がありますので注意してください。
- 無理に折り曲げたり、強い衝撃を加えますと破損することがありますので注意してください。
- 時々、取り付け状態を点検し、各部のゆるみ、ガタなどのある場合は走行を控えてください。
そして 販売店にご相談ください。

警告

- 風の強い日は、風の影響を受けやすいので、スピードを控えめにして走行してください。
- 駐車する場合は、安定した場所（路面の固い平坦地）を選んでください。
ナックルバイザーの著しい傷つきや、黄変がある場合は、安全性を損なう恐れがある為、
ナックルバイザーの交換を行ってください。
- 締付けが不確実な場合、走行中に脱落し、自分または後続車の乗員や歩行者を
死亡、または重大な傷害に至らしめる可能性が高くなります。

取り付け方法

1. 取り付ける前に仮組みをして取り付け位置を十分に確認します。
2. ステアリングカバーを脱脂洗浄します。
3. 図のようにナックルバイザーをステアリングカバーの形状に合うように両面テープの離型紙を剥がし貼り付けます。

